



CLEAN COAT zaštita za stakla

Tuš kabine KOLPA SAN sa zaštitnim premazom Clean coat omogućavaju nam prilično jednostavno održavanje i čišćenje staklenih površina, kao i dugotrajno očuvanje prvobitnog izgleda proizvoda.

Kod montaže proizvoda treba voditi računa da se zaštićena strana stakla postavi prema unutrašnjosti kabine.

Takođe, mora se voditi računa da se zaštićena strana stakla NE OŠTETI oštrim predmetima, jer se tako ošteti i površina premaza.

UOPŠTENO – CLEAN COAT

Voda sadrži različite minerale, silicijumove soli, rđu, kamenac, koji reaguju sa površinom stakla u hemijske veze koje prodiru i u pore stakla i ne mogu da se uklone bez agresivnih sredstava za čišćenje.

Clean coat premaz na površini stakla stvara hemijski zaštitni sloj, usled čega površina postaje VODOODOBOJNA. A kapljice vode dobiju kuglasti oblik, zbog čega se manje prijanjuju na staklo i jednostavno klize nadole.

Supstance, kao što su masti, prljavština, bakterije, kalcijumove obloge, skliznu sa površine stakla u većoj meri zajedno sa kapljicama vode, a ostatak se jednostavno ostruže u tuš pomoću čistača stakla.

Eventualni ostaci kalcijumovih obloga na staklu veoma jednostavno se obrišu bez upotrebe agresivnih sredstava za čišćenje, što je doprinos ekologiji.

NAČIN KORIŠĆENJA

NA NOVIM POVRŠINAMA:

Plastičnu bocu sa zaštitnim premazom pre upotrebe dobro promučkajte. Krpicom ravnomerno nanesite KOLPA SAN ZAŠTITNI PREMAZ na očišćenu površinu stakla. Sačekajte najmanje 40 minuta da se osuši. Ako je prostor vlažan, sačekajte još dodatnih 10 minuta. Obrišite površinu vlažnom krpom i operite je neabrazivnim deterdžentom kako biste uklonili ostatke premaza, zatim osušite površinu. Ako premazom niste prekrili celu površinu, možete po potrebi da ponovite postupak kada je površina suva.



očistite površino
stekla in nanesite
KOLPA SAN
ZAŠTITNI PREMAZ



dokončno sperite
površino

NA VEĆ KORIŠĆENIM POVRŠINAMA:

Pre upotrebe ovog proizvoda sa površine morate da uklonite sve kalcijumove obloge pomoću TEČNOSTI ZA ČIŠĆENJE.

Ako ste KOLPA SAN ZAŠTITNI PREMAZ naneli na površinu na kojoj su kalcijumove obloge, premaz tada neće delovati!

Kada koristite TEČNOST ZA ČIŠĆENJE, nosite zaštitne rukavice. Tečnost za čišćenje nanesite priloženim sundjerom na celu površinu. Sačekajte 30 minuta da se osuši.

Površinu dobro operite i isperite, a zatim potpuno osušite. Kada temeljno očistite kalcijumove obloge, nastavite sa nanošenjem KOLPA SAN ZAŠTITNOG PREMAZA u skladu sa gore navedenim uputstvima.



nanešite
SREDSTVO ZA
ČIŠĆENJE



isperite
SREDSTVO ZA
ČIŠĆENJE



nanešite KOLPA
SAN ZAŠTITNI
PREMAZ



konačno isperite
površinu

Upozorenje: NE KORISTITE TEČNOST ZA ČIŠĆENJE NA ALUMINIJUMSKIM, PLASTIČNIM, HROMIRANIM I AKRILNIM POVRŠINAMA, JER IH MOŽETE OŠTETITI!!

NEOPHODNO JE DA SE OBEZBEDI DOBRA VENTILACIJA PROSTORA!

Čišćenje tuš kabina Kolpa San je zbog ravnih linija i glatkih površina brzo i jednostavno. Potrebno je poštovati sledeća uputstva:

- navedeni proizvodi mogu se čistiti samo tečnim sredstvima i mekom krpom, jer agresivna sredstva za čišćenje odnosno sredstva za čišćenje sa oštrim česticama oštete površinu. Preporučujemo vam da koristite sredstva za intervalna čišćenja i SPECIJALNA



SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE Kolpa San za okorelu prljavštinu;

- kada voda sadrži veće količine kalcijum-karbonata, njegovi ostaci se nakupe na površini, zato je preporučljivo obrisati izložene delove kabine suvom krpom nakon korišćenja. Tako ćete održati originalni izgled vaše kabine duže vremena.

PREPORUKE ZA ODRŽAVANJE

| Tip čišćenja | Preporučljivi interval čišćenja | 1. faza | 2. faza | 3. faza |
|-------------------|-------------------------------------|---|---------------------|-----------------------------|
| Rutinsko čišćenje | Po svakom tuširanju | - | Politi čistom vodom | Osušiti brisačem za staklo. |
| Glavno čišćenje | Zavisi od upotrebe nedeljno/mesečno | Sa sredstvom za čišćenje ECO SAN odnosno povremeno sa SPEC. SREDSTVOM ZA ČIŠĆENJE KOLPA SAN | Politi čistom vodom | Osušiti brisačem za staklo. |

UPUTSTVA ZA ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE LEŽAJEVA NA TUŠ KABINAMA

Prilikom čišćenja tuš kabina Kolpa San pomoću SPECIJALNOG SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE Kolpa San, koje efikasno uklanja kamenac i ima negativan uticaj na delovanje ostalih sastavnih elemenata, morate se dosledno pridržavati sledećih uputstava (isto važi i za TEČNOST ZA ČIŠĆENJE pre nanošenja zaštitnog premaza):

- vreme delovanja sredstva – maksimalno 5 minuta;
- zatim najmanje 1 minut dobro isperite mlazom vode celu površinu kućišta ležaja;
- donje ležajeve lagano obrišite krpom. Posle izvesnog vremena, kada se osuše, podmažite kuglice gornjih i donjih ležajeva i žleb profila sa Mašću za ležajeve KOLPA SAN.

Povremeno proverite pokretljivost okretnog dela i točkića.

PREDLOZI ZA ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE HROMIRANIH NOSAČA STAKLA

Za dugotrajno lep izgled proizvoda preporučuje se periodično čišćenje.

Delove koji su u kontaktu sa vodom, potrebno je obrisati mekom krpom ili krpom od jelenove kože, kako biste sprečili gomilanje kamena.

Normalno čistiti tečnim sapunom, pomešanim sa vodom.

UPOZORENJE

Prilikom čišćenja ne smete da koristite tečna sredstva za čišćenje sa oštrim česticama ili sredstva za čišćenje koja sadrže hlorovu kiselinu, amonijak, aceton, izbeljivač, kiselinu za kućnu upotrebu, razna sredstva za dezinfekciju, sirće za čišćenje ili grubi sunđer za čišćenje, kao ni sunđer od metalne vune.

Korišćenje navedenih sredstava može trajno da ošteti površinu. U ovom slučaju, proizvođač neće priznavati svoju odgovornost za nastala oštećenja.

Predlozi za održavanje i čišćenje:

Kamenac i prljavštinu koja se skuplja oko nosača stakla i ostalih delova možete da skinete mešavinom vode i sirćeta (cca. 10 ml u 1 litar vode), a zatim tečnim sapunom i sunđerom operite elemente i na kraju isperite čistom vodom. Prema potrebi podmažite Mašću za ležajeve elemente nosača koji se podižu i okreću.