


## Geberit tipka za aktiviranje Omega30 za dvokoličinsko ispiranje



Primer slike

### Namene

- Za aktiviranje ispiranja kod Geberit Omega ugradnih vodokotlića

### Karakteristike

- Aktiviranje odozgo ili čeonno aktiviranje

### Obim isporuke

- Montažni okvir
- 2 vijka za okvir tipke

- Zvučno izolovane poluge za aktiviranje, brzo podesive bez alata

### Tehnički podaci

Sila aktiviranja | < 20 N

- 2 poluge za aktiviranje ispiranja
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B	H	T	
115.080.KH.1	Ploča i tasteri: sjajni hrom Ukrasne trake: mat hrom	plastika	21.2 cm	14.2 cm	1 cm	
115.080.KJ.1	Ploča i tasteri: beli Ukrasne trake: sjajni hrom	plastika	21.2 cm	14.2 cm	1 cm	
115.080.KK.1	Ploča i tasteri: beli Ukrasne trake: pozlaćene	plastika	21.2 cm	14.2 cm	1 cm	
115.080.KL.1	Ploča: bela Tasteri i ukrasne trake: mat hrom	plastika	21.2 cm	14.2 cm	1 cm	
115.080.KM.1	Ploča i tasteri: crni Ukrasne trake: sjajni hrom	plastika	21.2 cm	14.2 cm	1 cm	
115.080.KN.1	Ploča i tasteri: mat hrom Ukrasne trake: sjajni hrom	plastika	21.2 cm	14.2 cm	1 cm	
115.080.JQ.1	Ploča i taster: mat hrom-lakirani, sa slojem easy-to-clean Ukrasne trake: sjajni hrom	plastika	21.2 cm	14.2 cm	1 cm	Novi

### Dodatna oprema

- Geberit komplet produžetaka za Sigma, Omega i Kappa ugradne vodokotliće